SATA / IDE Boîtier externe

Manuel de l'utilisateur



1. Présentation 1
Contenu de l'emballage 1
système 1
2. Installation 2
Etape 1. Installation de disque dur
Étape 2. Installation du pilote (pour Windows 98SE uniquement)
Étape 3 . Vérifiez Installation du disque dur
3. Utilisation du disque dur 5
Débranchez le boîtier en toute sécurité
4. Installation du matériel 7
Utilisez disque dur SATA
Utilisez disque dur IDE

1. introduction

Comme l'interface de disque dur est la migration de Parallel ATA Serial ATA, vous aurez besoin d'un convertisseur de pont qui vous permet de faciliter la transition. Ce boîtier offre aux utilisateurs une solution unique pour combler entre SATA, USB et ATA / périphérique de stockage de masse basée ATAPI. Il accepte tout 2.5 "/ 3.5" disque dur SATA standard et disque dur 3,5 "IDE et est livré avec plusieurs modèles pour répondre aux exigences de transition différents. Que ce soit pour utiliser un IDE héritage conduire avec les nouveaux SATA seul ordinateur, ou à utiliser un nouveau disque dur SATA sur un vieil ordinateur avec seulement IDE et une interface USB, l'enceinte est certainement la réponse ultime.

1.0 Conforme à la spécification Serial ATA II électrique

connecte à 2,5 "/ 3,5" SATAII, disque dur SATA
connecte à disque dur 3,5 "IDE
compatible avec USB 2.0 et la spécification 1.1
compatible avec USB Mass Storage Class, en bloc seulement Spécification Transports
alimentation externe fournie
Fournit LED d'alimentation / activité
Prise en charge Plug-and-Play

Contenu de l'emballage

SATA / IDE Boîtier externe x1

Adaptateur (12V/2A) x1

USB x1 Câble

Parallèle ATA câble (pour USB vers IDE boîtier seulement) x1

Parallèle ATA Câble d'alimentation (pour USB vers IDE boîtier seulement) x1

Guide d'installation rapide x1

CD d'installation x1

Configuration requise

compatible IBM Pentium 233 MHz ou plus rapide PC & MAC

Windows ® 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7, Mac OS 8.6 et versions ultérieures

2. Installation

Etape 1. Installation du disque dur

Se référer au Guide d'installation rapide pour installer le disque dur.

Étape 2. Installation du pilote (pour Windows 98SE uniquement)

L'enceinte est Plug-and-Play sous Windows XP, 2000, ME et Mac OS. Pas besoin d'installer un pilote tiers. Si vous utilisez le système d'exploitation Windows 98se, insérez le CD fourni dans votre lecteur de CD-ROM. Double-cliquez sur le fichier de configuration sous X: \ Driver où X est la lettre de votre lecteur de CD-ROM. Lorsque l'écran suivant s'affiche, cliquez sur OK. Si vous êtes invité pour redémarrer votre ordinateur, redémarrer le système.



Étape 3. Vérifiez Installation du disque dur

Après l'installation, le système devrait détecter votre disque dur.

Sous Windows: Pour vérifier votre installation, sélectionnez Panneau de configuration> Système> (Hardware)> Gestionnaire de périphériques. Votre disque dur doit être affiché sous la Groupe de lecteurs de disque.



La capture d'écran est un exemple de Windows XP.

Réelle chaîne de disque varie en fonction de la marque de votre disque et le modèle.

Si le boîtier est connecté à votre ordinateur via l'interface USB, un moniteur de l'appareil icône USB apparaît sur

la zone de notification de la barre des tâches.



Sous Mac: Pour vérifier votre installation, ouvrez l'utilitaire de disque. Votre disque dur doit être affiché.



Si le boîtier est connecté à votre ordinateur via l'interface USB, le disque dur connecté sera monté sur le bureau et apparaît comme une unité de stockage amovible.



3. Utilisation du disque dur

Maintenant, vous êtes prêt à utiliser les disques durs connectés comme un périphérique de stockage externe. Un nouveau disque dur de la marque doit être partitionné et formaté premier. Vous pouvez utiliser la gestion de disque de Windows

utilitaire sous Windows XP/2000 ou un autre logiciel de gestion de disque pour effectuer des tâches liées au disque. S'il vous plaît se référer à la documentation de votre logiciel pour les instructions.

Sous Windows, le disque dur (s) externe doit être affiché dans le Poste de travail.

Hard Disk Drives			
❤ Local Disk (C:)	Local Disk	2.43 GB	599 MB
DATA (D:)	Local Disk	7.99 GB	7.30 GB
SPDATA2 (F1)	Local Disk	14 60 GB	11 10 GB

* Nom du lecteur et lettre varient en fonction de votre configuration.

Vous pouvez lire et écrire des fichiers de et vers l'enceinte comme vous le feriez avec un disque dur ordinaire.

Débranchez le boîtier en toute sécurité

Si le boîtier est connecté à votre ordinateur via l'interface USB ...

Le boîtier supporte l'USB fonction chaud swappale. Avant de débrancher le boîtier de votre ordinateur, s'il vous plaît utiliser l'icône du matériel débrancher / d'éjection dans la barre d'état système pour supprimer en toute sécurité de l'appareil.

Sous Windows:

1. Dans la zone de notification, cliquez-droit sur l'icône débrancher / d'éjection et sélectionnez Déconnecter ou éjecter le matériel ou Retirer le périphérique.



2. Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez débrancher, puis cliquez sur Arrêter, puis sur OK.



3. Lorsque Windows vous avertit qu'il est sûr à ce faire, cliquez sur OK et débrancher le lecteur / graveur à partir de votre ordinateur.



* Les captures d'écran proviennent de Windows XP et peuvent être légèrement différentes de celles de votre système d'exploitation.

Sous Mac OS

Sous Mac, n'oubliez pas de faire glisser l'icône du disque correspondant représentant le lecteur à la poubelle avant de débrancher l'appareil. Lorsque vous êtes invité, cliquez sur OK et vous pouvez maintenant débrancher l'appareil. _____

4. Installation du matériel

Utilisez disque dur SATA



Utilisez disque dur IDE

